

Einbauanleitung Bauart 1



Bauart 1 Set bestehend aus:
2 Federn, 2 Spannstiften, 2 Spezialschrauben
und 2 Madenschrauben für obere / untere Scharniere



Schritt 1
Feuerraumtüre aushängen und
Scharnierhülsen entfernen.



Schritt 2
Spannstifte ansetzen und Feder mit der
Lasche nach unten einführen



Schritt 3
Die Feder durch den Spannstiften befestigen



Schritt 4
Hülse einsetzen



Schritt 5
Feuerraumtüre einhängen



Schritt 6
Spezialschraube mit dem Schlitz nach
unten einsetzen



Schritt 7
Mittels Inbusschlüssel die Feder mit der
Spezialschraube spannen und mit der
Madenschraube kontern.