

## Einsetzen der Klammer im Feuerraum Q-BIC, GEO und NERO



Damit die Skamol-Umlenkplatte nicht in den Feuerraum fallen kann, wird eine Klammer wie folgt eingesetzt:

1. Die Umlenkplatte muss ganz auf der Seiten- und Rückwandplatte aufliegen
2. Klammer von oben auf der rechten Seite zwischen Korpus und Seitenwand schieben

Vor dem Ausbau der Umlenkplatte muss die Klammer wieder entfernt werden.

